РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СТЕРЕОГАРНИТУРА С ТЕХНОЛОГИЕЙ BLUETOOTH

*** Складные проводные наушники ***

1. О наушниках NX-8252
NX-8252 представляют собой стереогарнитуру с технологией Bluetooth. Наушники поддерживают следующие профили Bluetooth:
HSP – профиль наушников.
HFP – профиль гарнитуры.
A2DP – расширенный профиль распространения аудио.
AVRCP – профиль дистанционного управления аудио-и видеоустройствами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ модели	NX-8252	Версия	Bt V5.0+EDR
Профили	HSP, HFP, A2DP, AVRCP	Радиус действия	≥10 метров
Режим прослушивания музыки	≥ 10 часов	Режим разговора	≥ 10 часов
Режим ожидания	≥ 180 часов	Ввод	DC:5В/400мАч
Время зарядки	ок. 2-3 часов	Порт для зарядки	USB
Тип аккумулятора	литиевый	Емкость аккумулятора	250мАч
Микрофон	поддерживает	Чувствительность	-58±3дБ
Материал динамика	NdfeB	Диаметр	40мм
Чувствительность	105дБ±3дБ	Искажение	≤1% при 1кГц
Мощность	30мВт	Сопротивление	32Ω
Размеры	17*17,5*8 (3) см	Вес нетто	ок. 215 г

КНОПКИ, ИНТЕРФЕЙС, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ON/OFF	Включение/Выключение	Включение и выключение устройства.
M	Взять/Положить трубку	Управление разговорами.
► II	Пауза/Пуск	Управление воспроизведением музыки.
+	Выбор/Громкость+	Короткое нажатие: выбор песни/длинное нажатие: увеличение громкости звука.
–	Следующая/Громкость–	Короткое нажатие: переход к следующей песне/длинное нажатие: уменьшение громкости звука.
I/O	Аудио-интерфейс Ввод/вывод	Аудиоввод для подключения внешних устройств. Ауидовывод наушников на внешний динамик.
USB	Зарядка	Подключение USB-зарядки.

2. Зарядка аккумулятора посредством кабеля USB.

Выключите гарнитуру перед зарядкой. При подключении гарнитуры посредством зарядного кабеля к порту USB компьютера или другого устройства загорится красный индикатор, сигнализирующий о том, что соединение успешно установлено, и процесс зарядки запущен. В аккумулятор встроен датчик уровня заряда с защитой от перегрузок, поэтому нет необходимости беспокоиться о воздействии длительной зарядки на аккумулятор. Когда зарядка будет завершена, индикатор погаснет.

- Низкий уровень заряда: когда зеленый, красный и синий индикаторы начинают попеременно мигать, это означает, что аккумулятор разряжен, и его следует как можно быстрее зарядить, чтобы поддерживать работу системы Bluetooth.
- Примечание: не используйте устройство в процессе зарядки, так это может повредить саму гарнитуру и сократить срок службы аккумулятора.

3. Порядок использования

- Переключатель On/off: переведите переключатель в положение on, чтобы включить наушники. При этом будут попеременно мигать синий и красный индикаторы. Это значит, что функция Bluetooth была включена, и устройство ожидает подключения. С этого момента устройство можно обнаружить.
- Найдите на смартфоне значок Bluetooth и запустите его.
- Откройте настройки Bluetooth и запустите поиск. В списке доступных устройств Вы увидите NX-8252. Выберите NX-8252. При успешном подключении загорится зеленый индикатор. Примечание при подключении к некоторым смартфонам или другим устройствам может понадобиться ввести пароль (0000).
- Если соединение не было установлено, сначала выключите наушники, а затем попробуйте снова.
- После успешного подключения сопряженные устройства запомнят друг друга. Пока информация о сопряженном устройстве не будет удалена из-за подключения нового устройства, настраивать сопряжение повторно нет необходимости. Если Вы хотите подключить гарнитуру к новому устройству, повторите описанную выше процедуру.
- Технология Multilink позволяет устанавливать соединение с двумя устройствами, просто повторяя процесс сопряжения на обоих устройствах.

>Повторное соединение с устройством Bluetooth
Автоматическое подключение.

Каждый раз после включения гарнитура будет подключаться к ближайшему и последнему сопряженному устройству автоматически.

>Ручное подключение к последнему сопряженному устройству

Если гарнитура находится в режиме ожидания и не подключена ни к какому устройству, однократно коротко нажмите на кнопку MFB, и гарнитура автоматически подключится к последнему сопряженному устройству.

4. Меры предосторожности

1) Проявляйте осторожность при использовании наушников. Максимальная нагрузка на кнопки составляет 250г. При чрезмерном усилии или ударах кнопки могут повредиться.
2) Вставляйте и вытаскивайте кабель из порта USB аккуратно, при повреждении кабеля Вы не сможете зарядить гарнитуру.
3) При возникновении помех сначала удалите устройства Bluetooth, подключенные к Вашей гарнитуре, затем перегрузите Ваш смартфон, и после этого восстановите соединение с гарнитурой.
4) Если устройство не используется в течение длительного времени, рекомендуем отключить его, так как аккумулятор, находясь в состоянии с низким уровнем напряжения, может впоследствии создавать проблемы при зарядке.
5) Не подвергайте гарнитуру воздействию высоких температур.
6) Не подвергайте устройство воздействию вибраций, предохраняйте его от ударов и падений.
7) Предупреждение: не допускайте перегрева устройства.